

BILAG 3

TYPISK FOREKOMMENDE PROBLEMATISKE STOFFER

Denne liste angiver en række problematiske stoffer og hvilke byggematerialer, de ofte er anvendt i.

I kolonnen til højre er den typiske brugsperiode angivet. Vær dog opmærksom på, at der kan være foretaget renoveringer og reparationer, som ikke er kendte, inden for de problematiske perioder. Vær også opmærksom på, at nogle udførende har kunnet anvende deres lager efter den periode, hvor stoffet ikke længere er i handlen. Man skal således kun se brugsperioden som retningsgivende.

	Typisk brugsperiode
Asbest	
Rørisolering	-1979
Fliseklæber	1962-1976
Gulvbelægninger	1930-1980
Loftsplader	1950-1985
Facadeplader	1930-1986
Tagplader	1930-1986
Ventilationskanaler	-1986
Fugematerialer	-1979
Brandsikring	-1980
Bly	
Maling	1920- (1)
Taginddækning	1900-2002
Telekabler	1980-2002
Faldstammepakninger	1920-2001(1980)
Cadmium:	
Maling	1960-1992
Overfladebelægning	1960-1992
CFC:	
Køleanlæg	1970 - 1996
Opskummede isoleringsmaterialer	1970 -
Kviksølv	
Lysstofrør og sparepærer	1950 -
Termometre	1910-1990
Termostater	1910-1990
Manometre	1910-1990
Flydekontakter	1910-1990
Maling	1950-1980
Klorparaffiner	
Maling	1960-2001
Fugematerialer	1960-2001
PCB:	
Fugematerialer	1950-1977
Termoruder	1950-1980
Maling	1950-1977
Transformatorer	1950-1986
Kondensatorer	1950-1986
PVC	
Tagrender og nedløb	(2)
Kabler	
Vinduer og døre	
Gulvbelægninger	
Kloak- og afløbsrør	
Tjære (stenkul)	
Asfalt	-1970
Tagpap	-1970
Tagunderstrygning	-1990
Sokkelmaling	-1990

1 Bly tilsættes fortsat maling i op til 100 mg/kg.

2 PCV benyttes fortsat til fremstilling af en række byggematerialer.